TOSHIBALeading Innovation >>>

東芝 IH クッキングヒーター 取扱説明書 家庭用





- ●このたびは東芝 IH クッキングヒーターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり 十分に理解してください。
- ●お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ●保証書と設置説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

日本国内専用 Use only in Japan

特 長 III クッキングヒーターは火を使わない調理器です!

低火力連続調理

- 火力の立ち上がりが早い。
- 浮かして戻した鍋もすぐ加熱する スピーディな火力調節。
- とろ火から強火まで自由自在、

左右ヒーター: 10 段階火力コントロール 中央ヒーター: 7段階火力コントロール

お手入れ簡単→38ページ

- トッププレートの汚れは、さっとひとふき。
- 油煙の拡散が少ないので、キッチンの 油汚れが抑えられます。
- グリルは調理終了後、 自動的に触媒の クリーニングを行います。

はじめての方でも簡単に使いこなせます。

光るダイレクト ピッとナビ

- ・調理に合わせて強火も、中火も、 とろ火もワンタッチで切り換え。
- ・細かな火力調節は、 指を軽くスライドさせて。

水ありでも水なしでも魚が焼ける

手間なしビッグリル→28ページ


- 一度に5尾のサンマが焼ける、ビックな庫内。
- 静かで楽に開閉できる、スライドレール式。
- 煙やにおいを抑える、脱臭機能付き。

4つのオート調理機能

難しい火加減をオートで設定しています。

適温おまかせ調理

フライパン調理温度調整機能 (140~270℃) →20ページ



オート調理機能

炊飯機能 (1~3合) →24 ページ

湯沸かし機能 (0.5~2.0L) →26 ページ

火を使わない安心設計!

- 立ち消えや、不完全燃焼などが無い。
- 鍋まわりからの排熱が少ないので、お料理中の熱さも軽減。

安全機能が充実→61ページ

便利な機能!

チャイルドロック →36ページ

• いたずらや誤動作が防げます。

タイマー →15,17,33ページ

• 煮物など、弱火で長時間煮込みたいときに便利です。

タイムカウンター →37ページ

• 時間の経過を知ることができます。

• ヒーターで加熱すると、レンジフードが自動的に運転し、 加熱を終了すると約3分後に停止します。

もくじ

お問い合わせの多い内容

どの鍋が使える?

••• 12 ~-ÿ

トッププレートの

焦げつきは落とせる?

••• 38 ~-»

グリルの扉ははずせる?

••• 40 %-ÿ

ランプが消えた、 点滅している!

••• 59 ~-y

トッププレートや、パネル操作部に出ている この表示は何?

•••• 60 ~-y

	4	安全上のご注意
ご体	8	お願い
用	9	各部のなまえとはたらき
ご使用の前に		• 本体 / 付属品
に	10	・トッププレート / パネル操作部
	12	使える鍋・使えない鍋について
	14	左右ヒーターの使いかた
	16	中央ヒーターの使いかた
Ļ	18	オート調理機能について
ヒーター	20	炒める・焼く
ĺ	22	揚げる
	24	ご飯を炊く
	26	湯を沸かす
	28	グリルの使いかた
グ		・準備
グリル	30	・魚焼き自動コース
ル	31	・グリル自動コース
	32	・グリル手動コース
機の	34	レンジフード連動機能の使いかた
機の能他	36	チャイルドロック
σ	37	タイムカウンター
+>	38	お手入れのしかた
お手		・日常のお手入れ
入れ	40	・グリル部の取りつけ、取りはずし
16		・必要なときのお手入れ
	42	お料理ガイド
料理	47	料理集もくじ
垤	47	料理集
	56	調理が上手にできないとき
	58	故障かな?と思ったとき
7	60	こんな表示が出たとき
こん	60 61	
こんなと		さんな表示が出たとき 安全機能について お知らせの音について
こんなとき	61	安全機能について
こんなときは	61	安全機能について お知らせの音について
こんなときは	61 62	安全機能について お知らせの音について ・ブザー音を消す / 鳴らす

保証とアフターサービス

レンジフード連動機能 →34ページ

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安 全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* | を負うことが想定されること | を示 します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- * 1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電な どをさします。
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を さします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示し

禁止

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。



は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに

絵や文章で示します。



▲は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 絵や文章で示します。

ご使用全般について-



分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因になります。修理 分解禁止 は据付施工店または東芝家電修理ご相談セ ンターにご連絡ください。



トッププレートの上にのせて使う 調理器具(鍋、やかん、フライパ ンなど)以外のもの(カセットコ ンロ、ボンベなど) はのせない

誤ってスイッチが入ったときに加熱され、 火災・爆発・やけどの原因になります。



トッププレートに衝撃を与えない

- トッププレートにひびやかけが生じ、電 気部品の露出による感電や、ガラスのか けによるけがの原因になります。
- ●ひびが入ったりかけたりしたときは、す ぐに使用を止め、ブレーカーを「切」に して修理を依頼してください。

トッププレートの上に乗ったり、物を落と したり、ふちやかどに鍋などをぶつけない。



子供など、取り扱いに不慣れな方 だけで使わせたり、幼児に触れさ せたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。



吸気口・排気口やすき間などの開 口部に、ピンや針金などの金属類 禁止 や異物を入れない

吸気口・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。



トッププレートの上や近くに燃え やすいものを置かない

禁止 火災・やけどの原因になります。



(つづく)

で使用全般について(つづき)-



吸気口・排気口や操作部に水をか けない

水かけ 漏電やショートを起こし、火災・感電の原 因になります。トッププレートやカウンタ 一(調理台)に水がこぼれたときも、すぐ にふき取ってください。



アースを確実に取り付ける

火災・感電・けがの原因になります。修理 アース線 は据付施工店または東芝家電修理ご相談セ 接続 ンターにご連絡ください。

· 揚げもの調理は -



揚げもの調理中はそばを離れない

油の温度が上がりすぎたとき、火災の原因 禁止になります。



鍋を中央に置く

鍋を中央からずらして置くと、油温度調節 機能がはたらかず、油の温度が上がりすぎ て火災の原因になります。



油の量は 100 g以上で調理する

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎて 油の量は 火災の原因になります。

100g以上



鍋の下に汚れ防止マット、紙など を敷かない

禁 止 油温度調節機能がはたらかず、油の温度が 上がりすぎて火災の原因になります。



付属の天ぷら鍋で、左・右ヒータ 一の「揚げもの調理」機能を使う

天ぷら鍋 を使う

底に凹凸やそりのある鍋を使ったり、中央 ヒーターを使うと、油温度調節機能がはた らかず、油の温度が上がりすぎて火災の原 因になります。

・使用中・使用後は・



高温注意ランプが点灯、点滅中は トッププレート、その周辺の金属 部に触れない。

高温のためやけど します。





使用後は電源スイッチを「切」にする 火災の原因になります。

スイッチを 「切」にする



長期間で使用にならないときは、専 用回路のブレーカーを「切」にする

ブレーカー 漏電火災や絶縁劣化による感電の原因にな **を「切」に** ることがあります。ただし、調理終了後 10分は製品の冷却のため、ブレーカーを 「切」にしないでください。



缶詰やアルミ箔鍋・レトルトパッ クやアルミ箔・金属製スプーンな ☆ よどや鍋のふた・湯たんぽ・受け皿・ 焼網・吸排気カバーなど、鍋以外 の物を加熱しない

> 破裂してけがをしたり、赤熱してやけどを する原因になります。レトルトパックは箱 に入っている場合もありますのでご注意く ださい。



炒めものやグリル調理中はそばを 離れない
予熱の火力は弱にして、 禁止 加熱しすぎない

- ●炒めもの、焼きものなど油を使う調理を するときはそばを離れないで、加熱しす ぎないよう火力調節してください。
- ●もし、油煙が多く出たらすぐに電源スイ ッチを「切」にしてください。

⚠注意

で使用全般について・



トッププレートのふちやかどに鍋 などをぶつけない

禁止 トッププレートの破損やけがの原因になり



火気を近づけない

禁止







本体前方に物を置かない

火災の原因になります。

禁止

心臓用ペースメーカーをお使いの 方は、本製品のご使用にあたり、 医師とよく相談してください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与 えることがあります。



調理以外の目的で使用しない

火災の原因になります。

- 揚げもの調理は -



他の器具(ガスコンロなど)で、あ らかじめ加熱した油を使用しない

禁止 温度制御装置が働かず異常加熱し、火災の 原因となります。



揚げもの調理中は飛び散る油に注 意する

- 油が飛び散ってやけどの原因になりま す。油の飛び散りは材料の下ごしらえな どで少なくできます。
- 「揚げもの調理のコツ」をごらんくださ い。(43ページ参照)
- ●また、他の調理中の沸とうやふきこぼれ による水滴が油に入ると油が飛び散り危 険です。火力を調節してお使いください。

グリル使用中・使用後は -



グリル受け皿に水以外の物(アル ミホイル、クッキングペーパー、グ 禁止 リル石など)を入れて使用しない

> 油が過熱して、発煙・発火の恐れがありま す。また、自動調理のでき具合が悪くなる 原因になります。



グリル調理でアルミホイルを使う 場合は、焼網よりはみ出さない

温度調節が正常に動作せず、発火すること があります。



グリル調理後はグリル受け皿・焼 網の調理物や油分を取り除く お手入れ 調理物が発火した場合は電源スイ をする ッチを「切」にする

- 調理物が発火して火災の原因になります。
- 続けて使用するときは、受け皿の油を捨 て、汚れをきれいに落としてから使用し てください。
- 調理物が発火した場合は、通電を止めて 調理物の炎が消えるまでグリル扉を開け ないでください。空気が流れ込み、炎が 大きくなります。
- また、グリル扉に水をかけないでください。 ガラスが割れます。 (つづく)

⚠注意

-グリル使用中・使用後は(つづき)



グリル扉やスライドレールに上か ら強い力を加えない

禁止 グリル扉やスライドレールが変形したり、 本体が傾いて調理物が落下するなどして、 けがや、やけど、破損の原因になります。



グリル庫内やスライドレールに 魚などの油がたまらないように お手入れ 使用後はすぐにお手入れする

をする 火災や故障の原因になります。

・使用中・使用後は・



使用中・使用後しばらくはグリル 扉、スライドレール、受け皿、焼網、 付属の天ぷら鍋の本体や取っ手に 触れない

高温のためにやけどをします。



鍋の下に紙や汚れ防止マットなど を敷かない

禁止 鍋の熱で焦げたりします。



鍋を不安定な状態にしない



トッププレートのふちに乗り上げていると 本体の損傷や落下などにより、けが・やけ どの原因になります。



鍋や取っ手などの高温部に触れな

禁止 やけどの原因になります。



鍋焼き用アルミパックに入ったう どん、そばなどを加熱しない

禁止 故障の原因になります。



排気口や吸気口をふさいだり、排 気口付近に手、顔、鍋の取っ手を 禁止 近づけない

> 本体内部が加熱して火災の原因になった り、やけどの原因になります。



ホーロー鍋の空だきや過熱をしない

●鍋の温度が上がり、やけどや調理物の発 火の原因になります。

- 鍋やトッププレートの破損の原因になり
- 鍋底のホーローが溶けて焼き付き、トッ ププレートの損傷の原因になります。



使用中は製品から離れない

調理物が発火して火災の原因になります。

禁止



水やみそ汁、カレーなどを温めな おすときは、加熱前にかき混ぜる かきまぜる 火力を弱めにしてかき混ぜながら 行う

> 強い火力で急激に温めると、底に沈んだみ そやカレールーなどが突然吹き上がった り、鍋が飛び上がることがあり、やけどの 原因になります。

> > (つづく) 7

安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

-お手入れは・



▶ 使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、 お手入れ 発煙・発火の原因になります。

の手人を

0

お手入れは本体や各部分が冷えてから行う

冷えてからやけどの原因になります。

お願い

キャッシュカード、IC カードなどは近づけないでください

磁力線の影響で記録が消えるおそれがあります。

IH クッキングヒーター横の小物入れや、下方のキャビネットに調味料や食品などを入れないでください

製品からの排熱で、調味料や食品などが変質します。

ラジオやテレビを近づけないでください

ラジオやテレビを近くに置くと、受信障害が起きることがあります。

影響しないところまで離してお使いください。

上面操作キーなどに水をこぼしたり、 鍋底を触れさせないでください。

誤動作することがあります。

水はふき取り、鍋は取りのぞいてください。鍋を取りのぞいた直後はキー操作ができないことがありますが、10秒ほど待ってから操作してください。

付属の天ぷら鍋を初めてお使いになる ときは、洗ってください

中性洗剤をスポンジにつけて洗い、洗った後は水気をふき取ってください。

スポンジの硬い部分でお手入れしたり、水を入れたままにしないでください。また、揚げもの以外の料理には使わないでください。さびの原因になります。

複数のヒーターとグリルを同時に使 うと、後から使用したヒーターの火 力を上げられなかったり、使えなく なることがあります

先に使用したヒーターを優先し、消費電力の合計が 5800W を越えないように、ヒーターの火力を制限するためです。使用できる火力は火力表示ランプで確認してください。


ヒーターを強火で使いたい場合や、グリル機能を使いたい場合は他のヒーターの火力を下げるか、使わないでください。

同時に使用できる火力(例)

左ヒーター	中央ヒーター	右ヒーター	グリル
2000W	1800W	2000W	_
3000W	_	_	2700W
1000W	800W	1000W	2700W

各部のなまえとはたらき

本 体



付属品

天ぷら専用鍋(1個)

揚げもの調理以外には 使用しないでください。





パネル操作部 (11ページ)

押して開け、操作します。使わないときは閉じておきます。

→ 各部のなまえとはたらき (つづき)

トッププレート表示部/上面操作部

左・右IH ヒーター表示部


左・右ヒーター火力表示ランプ

設定状況表示

- ●ヒーター加熱時…タイマー時間を表示
- ●オート調理時……「揚げもの」の油温、「フライパン調理」の温度、「湯沸かし」の水 量(左ヒーターのみ)、「炊飯」の合数(右ヒーターのみ)を表示。

オート調理表示ランプ

- ●使用中のオート調理を表示します。
- 揚げもの調理表示ランプ(左・右ヒーター)
- フライパン調理表示ランプ(左・右ヒーター)
- 湯沸かし表示ランプ (左ヒーターのみ)
- 炊飯表示ランプ(右ヒーターのみ)



左・右 IH ヒーター操作部

(「オート調理選択キー」の選択内容以外は、左・右ヒーターの操作は同じです)

右・左ヒーター火力調節キー

指を触れて火力を選ぶ。

IH アップダウンキー

- ●ヒーター加熱時…タイマー時間を設定する。
- ●オート調理時……「揚げもの」の油温、「フライパン調理」の温度、「湯沸かし」 の水量 $(0.5\rightarrow1.0\rightarrow1.5\rightarrow2.0L)$ (左ヒーターのみ)、「炊飯 | の合数 (3 合→2 合→1 合) (右ヒーターのみ) の設定に使う。

オート調理選択キー

- ●左オート調理選択キー…押すたびに「揚げもの」→「フライパン」→ 「湯沸かし」→「表示なし」と変わります。
- ●右オート調理選択キー…押すたびに「揚げもの|→「フライパン|→ 「炊飯 |→ 「表示なし | と変わります。

切/スタート

IH ヒーター電源キー

● IH ヒーターの入 / 切や、タイマーまたはオート調理の取り消しに使う。

パネル操作部

グリル表示部

●グリル調理の設定内容とその状況を表示

グリル自動 / 手動の区分

魚焼き自動メニュー

グリル自動メニュー

グリル自動調理の焼き加減

グリル手動調理の選択内容

グリル手動調理の設定温度・設定火力

タイマー (残時間)

自動触媒クリーニング中も、表示でお知らせ。

中央ヒーター表示部

- ●中央ヒーターの設定内容とその状況を表示。 設定火力
 - タイマー (残時間)
- ●タイムカウンター使用時は、経過時間を表示。

チャイルドロック表示

●チャイルドロック設定中 に表示。



グリル操作部

魚焼き自動キー

魚を自動で焼くときに選ぶ。

グリル水ありキー

● グリル自動調理のメニューや、グリル手動調 理の内容(火力調節または温度設定)を選ぶ。

取消取消キー

●調理前に設定を取り消す。

① グリルタイマーキー

● グリル手動時のタイマーを設定する。

グリル入 / 切キー

●調理を開始するとき、または手動調理を 終わるときに使う。

グリルアップダウンキー

- ●自動調理時…焼き加減を調節する。
- 手動調理時…温度設定、または火力を設定する。
- タイマーの時間を設定する。

切 運転 照明 弱/中/強 切/入

レンジフードキー

● レンジフードの電源の入 / 切、運転切替、 照明の入/切に使う。

中央ヒーター操作部

中央ヒーター タイマーキー

タイマーを設定する。

チャイルド ロックキー

設定すると、

他の操作を

できなくする。

中央ヒーター 入/切丰一

●IH ヒーターを入/切 する。

$\langle \langle | \rangle \rangle$

中央ヒーター アップダウンキー

- ●IHヒーターの火力を 設定する
- タイマーの時間を設 定する。

タイムカウンターキー

●キーを押すと経過時間を表示する。 加熱時間の目安に使う。

使える鍋・使えない鍋について

確認のしかた

つ 電源 込 キーを 1 秒以上押す

3 切/タート を押す

/ 火力調節キーを押す

▶火力表示ランプが点滅

●火力表示ランプを確認します。

表示を確認したら切/スタナト を押し、電源型キーを 押す

▶通電停止

お願い

●確認したらすぐに通電を停止してください。そのまま放置すると、使える鍋の場合は鍋が熱くなります。

使える鍋は 火力表示ランプが点灯し、 通電 使えない鍋は 火力表示ランプが点滅 ト約1分後にブザーが鳴り、ランプが 消灯して自動的に通電停止

電車 切 人

新しく鍋を買うとき

財団法人「製品安全協会」認定マーク





鍋に財団法人「製品安全協会」認定のマークが ついている鍋をおすすめします。

揚げもの用の鍋は…

付属の「天ぷら鍋」をお使いください。 ※傷んだりして使えなくなった場合は別売してい ます。お買い上げの販売店にご相談ください。 (63ページ参照)

使える鍋の見わけかた



脚がある

左右 IH ヒーター: 12~26cm

反りがある

中央 IH ヒーター: 12 ~ 18cm

左右 IH ヒーター: 12㎝以下または 26㎝以上

中央 IH ヒーター: 12cm 以下または 18cm 以上

丸い

O

使えます

トッププレートに接する面の寸法です。

信

使えません

※:ステンレスの種類で、ステンレス内に含まれるクロム、ニッケルの割合を表しています。

お知らせ

- ●鍋の種類によっては、調理中「ブーン」とか「ジー」という音が発生する場合があります。 これは磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- 左右・中央の IH ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては、調理中に共鳴音「キーン」とか「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
- ●多層鍋でステンレスに見えても、アルミなどを間にはさんだ物は、加熱しないことがあります。
- ●フライパンなどは底の厚いものの方が鍋底が変形しにくくまた、温度むらが少なく焦げにくくなります。
- 鉄製フライパンや鍋底厚さの薄いフライパンを予熱すると赤熱することがあります。推奨するフライパンをご使用ください。

左・右ヒーターの使いかた

IH ヒーターで調理するときのポイント

■「強火」で予熱すると空だき状態になり、こげ付き、鍋の変形、

油の発煙・発火の原因になります。

熱効率がよい…………… ●鍋自体が発熱するので、熱を効率よく伝えます。

● 調理に合わせて、火力を調節してください。


鍋の材質で火力が異なります……… ●鍋の材質によって消費電力が異なるためです。

●「鉄」>「有磁ステンレス(18-0)」>「非磁性ステンレス(18-8、 18-10) | の順に火力が弱くなります。

火力と火力表示ランプについて

左・右ヒーターの火力と火力表示はつぎのようになっています。

.11- (141)	火力表示ランプ
火力(W)	<u> </u>
3000	
2500	
2000	
1500	
1000	
700	
500	
350	
230	
120	



お知らせ

- ●トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温の注意ランプが点滅します。このとき、ファ ンの回る音がしますが、異常ではありません。
- 火力を強火 (3000 ~ 2500 W) で約 10 分間連続で使ったときは、自動的に 2000W に低下します。 続けて強火でお使いになるときは、ヒーターの火力調節キーで再度調節してください。 強火は、最長30分までお使いになれます。
- ●空だきや油の予熱など、調理物が少ないときは、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き、 火力を自動的に下げたり、運転を停止することがあります。

備

鍋に材料を入れ、使う側のヒーターの中央に置く

電源 入キーを 1 秒以上押す ▶ |切/スタート | が点灯する。

お願い

●電源ランプが点灯するまでは、トッププレート操作部に触れ ないでください。キーを受け付けなくなることがあります。



左ヒーターを使う例 (左・右どちらでも使えます)

左ヒーターの

切/スタート を押す

- ●火力を調節しないで、そのままの火力(中火) でお使いのときは切かを押します。
- 切スタチト を 1 回押しただけでは、安全のため通電 されません。



「火力調節キー」で使用する火力を 押す (加熱開始)

●押したところの火力で加熱を開始します。



お願い


- ●火力は弱めに設定し、加熱しすぎないようにお使いください。
- 焼きもの、炒めものなど少量の油を使って予熱すると、油温が急激に上がり発火することがあり ます。油煙が多く出たときは加熱しすぎです。すぐに「切スタト」を押し通電を止めてください。
- ●水やみそ汁、カレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しは、弱火でかき混ぜながらして ください。火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。
- ●火力が強いと、鍋や、やかんの形状によって、ふきこぼれや蒸気の飛び出しのおそれがあります。 湯が沸とうしたら、適当な火力に落としてください。

調理が終わったら

切スタトト|を押してヒーターの電源を切り、電源 図 キーを押す

タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

く > を押して設定する



設定時間になると、ブザーが鳴り通電が

取り消すときは くで 1:11 11 にする。

《設定できる時間》

- 「弱火 | 以下:9時間50分、 「中火」以上:1時間
- 「・1 ~ 30 分は 1 分間隔 ・35分~1時間は5分間隔
- · 1 時間以上は 10 分間隔

〈15分に設定した例〉

●残り時間は1分刻みで 減ります。

中央ヒーターの使いかた

IH ヒーターで調理するときのポイント

油の発煙・発火の原因になります。

熱効率がよい……………●鍋自体が発熱するので、熱を効率よく伝えます。

● 調理に合わせて、火力を調節してください。

鍋の材質で火力が異なります………●鍋の材質によって消費電力が異なるためです。

● 「鉄」 > 「有磁ステンレス (18-0)」 > 「非磁性ステンレス (18-8、

18-10) | の順に火力が弱くなります。

火力と火力表示ランプについて

中央ヒーターの火力と火力表示はつぎのようになっています。

	火力表示ランプ					
火力(W)	弱 中	強				
1800						
1300						
800						
500						
350						
230						
90						





お知らせ

- ●トッププレートの温度が高いときは、電源を切っても高温の注意ランプが点滅します。このとき、ファンの回る音がしますが、異常ではありません。
- ●空だきや油の予熱など、調理物が少ないときは、安全のため温度過昇防止機能・自動停止機能が働き、 火力を自動的に下げたり、運転を停止することがあります。

鍋に材料を入れ、中央ヒーターの中央に置く

9 電源 📐 キーを 1 秒以上押し、パネル操作部を出す





中央ヒーター操作部の

切/スタートを押す

●火力を調節しないで、そのままの火力 (800W) でお使いのときは 切分 を押します。



く | > で火力を選ぶ(加熱開始)

- 7 段階の火力設定ができます。
- くを押した場合は500Wからスタートします。
- ➤ を押した場合は 1300W からスタートします。



お願い

- ●火力は弱めに設定し、加熱しすぎないようにお使いください。
- ●焼きもの、炒めものなど少量の油を使って予熱すると、油温が急激に上がり発火することがあります。油煙が多く出たときは加熱しすぎです。すぐに 切スタチト を押し通電を止めてください。
- 水やみそ汁、カレーなど沈殿物やとろみのある調理物の温め直しは、弱火でかき混ぜながらしてください。火力が強すぎると沈殿物が突然噴き上がったり、飛び散ったりすることがあります。
- 火力が強いと、鍋や、やかんの形状によって、ふきこぼれや蒸気の飛び出しのおそれがあります。 湯が沸とうしたら、適当な火力に落としてください。

2 調理が終わったら

切/スタート を押してヒーターの電源を切り、電源 🕎 キーを押す

タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

② を押して く / > で設定する

設定時間になると、ブザーが鳴り通電が



《設定できる時間》

●火力に応じて設定できます。

火力 弱~中 : 1分~9時間50分 火力 中をこえる:1分~1時間 〈15分に設定した例〉


917-11:15

残り時間は 1 分刻みで 減ります。

止まる。取り消すときは ① を押して 火力 中をこえる:1分~1時間 **く** で **0:00**にする。 (800W以上)

オート調理機能について

左・右のヒーターを使って、次のオート調理機能が左右どちらか一方で利用できます。



オート調理機能をお使いになるときは

- ■オート調理機能は左右どちらか一方のみ使えます。左右同時に使用できません。
- ■他のヒーターは手動調理のみで使用できます。各々のヒーターでは、最初に設定したオート調理機能 が優先します。

湯沸かし、炊飯のオート調理機能について

●揚げもの調理の後など、トッププレート表面が熱いときは、 (炊飯) (湯沸かし) を設定できません。

温度センサーが正しく働かなくなるためです。このようなときは、手動で加熱してください。

● 自動で使用する場合は、トッププレートの表面温度が下がって、高温注意ランプが消えてから使用して ください。

オート調理機能	表示 ランプ	内容	使用ヒーター	使いかた
適温おまかせ 揚げもの		油の温度を自動制御するため、 火力調節の手間なしで調理で きます。	左右ヒーターの	油量は 100g ~ 800g、油の 温度は 140℃~ 200℃(10℃ 単位) まで設定できます。
適温おまかせ フライパン	6	フライパンの温度を自動制御 するため、火力調節の手間な しで調理できます。	どちらか一方	フライパンの温度を 140℃〜 270℃(10℃単位)まで設定 できます。
自動炊飯		1~3 合のご飯を自動で炊き 上げます。	右ヒーターのみ	お米の量 1 合→ 2 合→ 3 合を 選んで使用します。
自動湯沸かし		0.5L ~ 2L の水の沸とう検 知・お知らせして、その後5 分間保温します。	左ヒーターのみ	水の量 0.5 → 1.0 → 1.5 → 2.0L を選んで使用します。

※:火力調節はできません。

オート調理機能を使って

炒める・焼く (適温おまかせ/フライパン調理)

調理用温度を設定し、予熱終了をブザーでお知らせします。

調理のポイント

- ■材料を先に用意してください。(火力が強く、すばやく温度が上がるため)
- ●フライパンの種類や調理物の種類、大きさなどにより、でき上がりが異なります。 調理温度の目安(46ページ)を参考にして、温度を設定して使います。 調理状態を見ながら < > で温度を調節してください。
- ●予熱終了後、フライパンに油をなじませてから調理してください。

お知らせ

他のオート調理機能(揚げもの・湯沸かし・フライパン・炊飯)とは、同時に使用できません。

お願い

● 少量の油で予熱しないでください。旧 は火力が強く、すばやく温度が上がるため、油量と火力によって は油が発火することがあります。油は予熱が終了してから入れてください。


適温おまかせ/フライパン調理で使用できるフライパンは次のものです。

- (国 I II) (国 GH-III) マーク付きフライパン
- ●底の径が24~26cm、底の厚さ2.6mm以上のもの(ステンレスとアルミの多層鍋)
- ●底が平らなもの(中央凹部が 1mm以下)

推奨フライパンを使用してください。

- ・フジノス フジ IH フライパン DX26cm FU-D26F
- ・ヨシノ 24cm フライパン LF-24
- ・ヨシカワ アズクラッドプロマスターフライパン 26cm YH8963
- ●推奨フライパン以外のものを使用すると、予熱に時間がかかったり、フライパンの温度が適温にならな い場合があります。

- 材料を用意する
- フライパンをヒーターの中央に置く
- 電源 入 キーを 1 秒以上押す




右ヒーターを使う例(左・右どちらでも使えます)

右ヒーターの 切/スタート ||を押す



メニューで「┛」を選ぶ

●設定を取り消すときは、 メニュー を押して表示 なしを選び、 切み を 2 回押してください。



▶温度は初め200℃に設定される。

く > で温度を設定する

(例:200℃の場合)

140℃~270℃まで設定できます。



| 切/スタート | <mark>を押す</mark>

予熱が終了するとブザーが鳴る

●加熱開始後に設定した温度を変更するとき はく〉、加熱を止めるときは「切スタナ」を押し てください。



- ▶ヒーターに通電する。
- ▶設定した温度になったら、温度表示が点滅から 点灯に変わりブザーが鳴る。(調理ができます)

お知らせ

- 調理途中 (空だきなど) で温度が上がりすぎないように、火力が自動的に下がることがあります。 火力が下がった場合、フライパンをあおると火力が強まります。
- ●予熱終了のブザーが鳴った後も、空だきを続けると、安全のためヒーターへの通電が止まる場合。 があります。

調理が終わったら

切/スタート を押してヒーターの電源を切り、電源 থ キーを押す

揚げる (適温おまかせ / 揚げもの)



揚げもの調理中はそばを離 れない

- ●油の温度が上がりすぎたとき、 火災の原因になります。
- ●炒めもの、焼きものなど油を 使う調理をするときも、そばを 離れないで、加熱しすぎないよ う火力を調節してください。
- ●もし、油煙が多く出たらすぐ に電源を「切」にしてください。



付属の天ぷら鍋を使う

左・右ヒーターの揚げもの調理を使う

●底に凹凸やソリのある鍋を使ったり、中央ヒーターを 使ったりすると、油温度調節機能がはたらかず、油の 温度が上がりすぎて火災の原因になります。



油の量は 100g 以上で調理する

●油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、火災の原因 になります。


お知らせ

他のオート調理機能(揚げもの・湯沸かし・フライパン・炊飯)とは、同時に使用できません。

- 付属の天ぷら鍋に 100g~800gの油を 入れ、ヒーターの上に置く
 - 100g 未満または 800g 以上の油では調 理しないでください。多いときは、材料を入 れたときに油がこぼれるおそれがあります。
- 電源 トーを 1 秒以上押す

お願い

- ●他機種の天ぷら鍋は使わないでください。 付属の天ぷら鍋を使ってください。(鍋底中央に「T-04」を表示)
- ●付属の天ぷら鍋の底に凹凸やソリがないか定期的に点 検してください。



右ヒーターを使う例 (左・右どちらでも使えます)

右ヒーターの 切分かを押す



で 「🚮 | を選ぶ

●設定を取り消すときは、 メニュー を押して表示 なしを選び、 切み を 2 回押してください。



▶温度は初め自動的に 180℃に設定される。

で温度を設定する

(例:190℃の場合)

- 場げもの調理の温度の目安は ▶ P 43
- 140℃~200℃まで設定できます。



切/スタード|を押す(調理ができます)

(適温になったら調理ができます)

●加熱開始後に設定を取り消すときは、切スタチト を 押してください。



- ▶ヒーターに通電する。
- ▶設定した温度に近づくにつれて設定表示 190 の点滅が早くなる。
- ▶適温になったら設定表示190が点灯に変わる。

調理が終わったら

切冷┦を押して電源を切り、電源図1キーを押す

ター

オート調理機能を使って

ご飯を炊く (右ヒーターのみで使えます)

火力を調整し、浸し炊き・沸とうの後、火力を落とし、むらしまでを行います。 保温はしませんので、炊きあがったらすばやくご飯全体をよくほぐしてください。

お知らせ

- 揚げもの調理や炒めものの後など、トッププレート表面が熱い間は を設定できません。温度センサー が正しく働かなくなるためです。
- 左ヒーターのオート調理機能(揚げもの・フライパン・湯沸かし)とは、同時に使用できません。

ご飯をおいしく炊くコツ

お米を選ぶ……………●割れ米が少なく、つやと透明感のあるお米を選ぶ。

● 精米してから 2 週間以内を目安に、保存は密閉して冷暗所で。

お米を正しく量る…………● 市販の計量カップ (180ml) で量る。

●計量米びつでは誤差が出ることがあります。

水が澄むまで、手早く洗う……… ● ゆっくり洗ったり、お湯を使って洗わない。

(ヌカ臭くならないように)

●無洗米は底から2~3回かき混ぜて、お米と水をなじませる。

水を選んで、正しく水加減する……●水温は30℃以下、夏場はなるべく冷水を使う。

● PH9 以上のアルカリ水は使わない。(黄変、べちゃつきの原因)

● 浸しは30分間(冬場は1時間)行う。

炊きあがったら、すぐにほぐす…… ●余分な水分をとばして、ふっくらおいしくします。

- お米を正確に量り、初めはたっぷりの水を加えてさっとかき混ぜ、すぐに水を捨てる 「とぐ」と「水で洗い流す」を水が澄むまで繰り返す
- お米をザルに上げて十分に水を切った後、 鍋にお米を入れる 水加減をして、30分以上(冬場は1時間) 浸して水分をよくお米に含ませる
- 鍋を右ヒーターの中央に置く

Δ	電源 🎝 キーを 1 秒以上押す
---	------------------

《水加減》							
もより言	炊飯時間の						
お米の量	白米·胚芽精米	目安					
1合	200ml	240ml	35~45分				
2合	400ml	450ml	36~46分				
3合	600ml	650ml	37~47分				

※炊飯時間の目安は、室温、水温などにより 10 分程度 変わることがあります。

お願い

- 使える鍋は、鍋底平坦面の直径が 18 ~ 22cm、鍋の深さが 8cm 以上、鍋底の厚さが 2.5mm 以上の ものです。(単層鍋、ホーロー鍋は焦げやすいので、多層鍋をお使いください)
- 合数を間違えるとうまく炊けません。炊飯スタート前に、再度正しく設定されているかお確かめください。


右ヒーターのみで使えます (3合を炊くときの例)

右ヒーターの カクタト||を押す



メニュー で 「炊飯 ♥ 3 合」 を選ぶ

- お米の量に合わせて 〈 〉で 1~3合を選び ます。
- ●設定を取り消すときは、 メニュー を押して表示 なしを選び、 切が を 2 回押してください。



目安時間が点灯→残時間に

切/スタート を押す(炊飯開始)

●炊飯開始後に設定を取り消すときは、切/スタトト を 押してください。

お願い

- 炊き上がるまで、ふたの開け・閉めや 鍋の移動をしないでください。 センサーが正しく働かなくなります。
- 炊飯中、鍋のふたや穴から泡などが 飛び散ります。
- ▶ヒーターに通電する。 ▶目安時間は途中で炊き上がりまでの残時間に 切り換わる。

⊕ D:4 D

切/スタート



炊き上がったらブザーでお知らせする

- ●保温はしません。
- 炊き上がったら、すぐにほぐしてください。

炊飯が終わったら 切スタトドを押して電源を切り、電源 図 キーを押す

オート調理機能を使って

湯を沸かす(左ヒーターのみで使えます)

自動的に沸とうさせ、その後火力を落として保温します。 そのまま放置したときは、約5分で自動的に通電を止めます。

お知らせ

- 揚げもの調理の後など、トッププレート表面が熱い間は 👩 を設定できません。温度センサーが正しく 働かなくなるためです。このようなときは、通常の加熱方法で湯沸かしをしてください。
- ●右ヒーターのオート調理機能(揚げもの・フライパン・炊飯)とは、同時に使用できません。

お願い

- ●鍋や、やかんの満水量まで入れると、吹きこぼれる場合があります。
- ●満水量の60%程度を目安に、水を入れてください。

底の平らなやかんや鍋に 0.5~2Lの水を入れ、左ヒーターの中央に置く

●入れる水量や底の形状・材質・厚みなどによっては、沸とう前に終わったり、吹きこぼれたり することがあります。

水 量

● 0.5 L 未満の水を入れたとき … 沸とうのお知らせが遅れ、

吹きこぼれや空だきになる ことがあります。

●2 Lを越える水を入れたとき… 沸とう前に加熱が終わるこ

とがあります。

鍋、やかんなどの底の形状

●底のへこんだ鍋、やかん

沸とうのお知らせが遅れ、 などを使ったとき……… 吹きこぼれや空だきになる

ことがあります。

電源 入 キーを 1 秒以上押す



左ヒーターのみで使えます

左ヒーターの 切/スタト を押す



メニューで「湯沸かし 🖯 」を選ぶ

(例: 0.5L の場合)

- 湯沸かしの量に応じて < > で 0.5、1.0、1.5、 2.OL を選びます。 選んだ水量が表示されます。
- ●設定を取り消すときは、 メニュー を押して表示 なしを選び、 切かを 2 回押してください。



▶選んだ水量が表示される。

切/スタート を押す(湯沸かし開始)

●スタート後、5秒以内は湯沸かしの量を変更 できます。

お願い

沸とうするまではふたの開け・閉めや水 や湯の追加はしないでください。温度セ ンサーが正しく働かなくなり、沸とう前 に終わったり、吹きこぼれたりします。



- ▶ヒーター(自動的に強火)に通電する。
- ▶水量 (0.5L) が点滅。



沸とうしたらブザーでお知らせする

- ▶水量 (0.5L) が点灯に変わる。
- ▶火力は自動的に弱火に切り換わる。
- ▶そのまま放置すると、約5分後にブザーがなり、 涌電が止まる。

調理が終わったら

切スタト┃を押して電源を切り、電源図=キーを押す

グリルの使いかた

⚠ 注意



使用中・使用後しばらくはグリル扉に触れない

高温のためにやけどをします。

禁止



グリルはグリル受け皿に水を入れて使用する(魚焼き自動は除く) 調理物が発火した場合は電源スイッチを「切」にする

水を入れる

- ●調理物が発火して火災の原因になります。
- ●続けて使用するときは、受け皿の油を捨て、汚れをきれいに落としてから使用してください。
- 調理物が発火した場合は、通電をやめて調理物の炎が消えるまでグリル扉を開けないでください。 空気が流れ込み、炎が大きくなります。
- グリル扉に水をかけないでください。ガラスが割れます。

グリルをお使いになるときは

■使っている他のヒーターの火力によっては、火力が弱くなることがあります。

グし	リル機能	使用例と代表的なメニュー	グリル受け皿の 水のあり / なし	脱臭・脱煙 機能の動作
魚焼き	自動	「丸身」「切り身 ひらき」「つけ焼き」などを種類により 自動で焼く	あり / なしを自動検知	0
グリル	自動	「チキン」「グラタン」「焼きなす」などを自動で焼く	水を入れる	×
グリル	手動	用途に合わせて「温度設定」「火力調節 (強中弱)」の 2 種類がある		
	・温度設定	温度調節しながら調理する…オーブン料理	水を入れる	×
	・火力調節	火力調節しながら調理する…魚を焼く	水を入れる	0

グリル受け皿の水のあり/なしについて

■グリル自動およびグリル手動を使うときは、水 を入れてください。

(水を入れないと温度が上がりにくくなるため)

- 魚焼き自動では、水のあり / なしを自動的に検知 します。
- 水を入れたとき温度を上げて早く焼き上げます。
- 水を入れないとき 調理物や落ちた油が燃えないように、温度を抑 えて焼きます。そのため、水があるときより焼 き上がり時間が遅くなります。


水を入れて連続して焼くとき

● 1回目の調理が終わったら、一度 切/スタート を押して 通電を切り、残った水や油分を捨てて次の水を入れてください。

(高温のためやけどに注意してください)

触媒の自動クリーニング

- 調理が終わった後、自動的に触媒のクリーニングをします。(約5分間)
- ●パネル操作部の火力表示が左から右へ動き、 「クリーニング | 表示が点灯します。
- クリーニング中は、ヒーターが通電します。庫内が熱くなっていますので、やけどに注意してください。




▶クリーニングが終わったら、表示は消えます。

準備

1 グリル受け皿に焼網を置く


●水を入れるときは、コップ 1 杯。(200cc) 20分以上の手動調理は 300cc 入れてください。




→ 調理物を焼網の中央にのせる



2 グリル扉を奥まで確実に閉める



4 電源 3 キーを 1 秒以上押し、 パネル操作部を出す



グリル調理のコツ


直接ヒーターに触れる 魚は切ってから焼く。



えびの塩焼き、いかの 照り焼きは、串に刺し て焼く。



尾やひれの焦げすぎを 防ぐには、尾やひれに 化粧塩をする。



お知らせ

- 調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、故障ではありません。温度調節をしているためです。
- ■調理中に操作を止めたり、停電したときは、 グリル庫内の煙が扉から出ることがあります。
- ●水なし調理中は受け皿に直接油などが落ちる ため、煙が多く出ることがあります。

お願い

あります。

- ●特に油分の多い魚を焼いた後は、30秒くらい 待ってからグリル扉を引き出してください。 調理直後に引き出すと前に煙が出ます。
- 自動調理では途中でグリル扉を開けないでください。

調理時間や温度がくるい、うまく焼けないことがあります。

- グリル扉は奥まで確実に閉めてください。 グリル前面から煙が出たり、焼き色が濃くなった り、焦げたりしてうまく焼けないことがあります。
- 吸排気カバーの上に物を置かないでください。 グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- グリルヒーターについた調理物や油はこまめ にお手入れしてください。汚れがついたままでは、煙が多く出ることが


(つづく) 29

グリルの使いかた (つづき)

1 2 3 魚流き 取消 く > 切次・

魚焼き自動 「丸身」の例

準備をして (29 ページ参照)魚焼き
自動を押して「丸身」を選ぶ



▶押すたびに「丸身」→「切身ひらき」→「つけ 焼き」→解除 を繰り返す。

2 (1) で焼き加減を 調節する

- ●5段階に調節できます。(右ほど濃くなる)
- ●調理開始前は、取消で設定を取り消せます。

- 九身- 一自動- 点滅表示が移動 弱 中小強

▶押すたびに焼き加減表示(火力表示を兼用)が 移動する。

3 切/スタート を押す (調理開始)

● スタート後1分以内は焼き加減が変更できます。

お願い

途中でグリル扉を開けたり、取り出した りしないでください。焼き色が濃くなっ たり、焦げたり、生焼けになったりしま す。



▶ヒーターに通電する。



丸身 自動 0.200 弱 中八強

▶水のあり、なし、魚の量、大きさなどにより、 残時間は増えたり減ったりする。


焼き上がりまでの

ブザーが鳴ったら(調理終了)魚を取り出す

- ●入れたままにすると、余熱で焼き色が濃く なったり、焦げたりします。
- ●焼き色がお好みより薄いときは、再度手動で追加加熱してください。
- ▶ヒーターの通電が止まる。



▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

5 表示が消えたら パネル操作部を収納し、 電源 2 キーを押す


▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。

グリル自動 「チキン」の例

グリル受け皿にコップ1杯(約200cc)の水を入れる※


準備をして (29ページ参照) グリル を押し 「チキン」を選ぶ

※ 20 分以上調理するときはグリル受け皿に水 を 300cc 入れてください。



押すたびに「強中弱」→「温度」→「チキン」
 →「グラタン」→「焼きなす」→「クリーニング」
 →解除 を繰り返す。

- 2 く 1 > で焼き加減を 調節する
 - ●5段階に調節できます。(右ほど濃くなる)
 - ■調理開始前は、取消で設定を取り消せます。



▶押すたびに焼き加減表示(火力表示を兼用)が 移動する。

3 切/スタート を押す (調理開始)

● スタート後1分以内は焼き加減が変更できます。

お願い

途中でグリル扉を開けたり、取り出した りしないでください。焼き色が濃くなっ たり、焦げたり、生焼けになったりしま す。




▶ヒーターに通電する。

- 4 ブザーが鳴ったら(調理終了) チキンを取り出す
 - 入れたままにすると、焼き色が濃くなった り、焦げたりします。
 - 焼き色がお好みより薄いときは、再度手動で追加加熱してください。
- ▶ヒーターの通電が止まる。



▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

5 表示が消えたら パネル操作部を収納し、 電源 図 キーを押す

▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。

グリル

グリルの使いかた (つづき)

グリル手動 「温度設定」の例

グリル受け皿にコップ1杯(約200cc)の水を入れる*

1 準備をして (29ページ参照) グリル 水あり を押し 「温度」を選ぶ

※20分以上調理するときはグリル受け皿に 水を300cc入れてください。



- 押すたびに「強中弱」→「温度」→「チキン」
 →「グラタン」→「焼きなす」→「クリーニング」
 →解除 を繰り返す。
- - 140~280℃ (10℃ごと) に設定できます。
 - ●調理開始前は、取消で設定を取り消せます。



3 切/水・を押す(調理開始)

●通電を入・切して温度を制御するため、ヒーターが赤熱しないときがあります。



- ▶ヒーターに通電する。
- ▶使用中、温度設定などをしなかったときは、約30分で通電が切れる。

/ 調理が終わったら

切/スタート を押し、調理物を取り出す

- クリーニングが終わったら、表示は消えます。
- ●連続して焼くときは、切かけで通電を切り、 もう一度始めから設定してください。 通電したまま連続して焼くと、切り忘れ防止などが動作し通電を止めることがあります。
- ▶ヒーターの通電が止まる。



▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

5 表示が消えたら パネル操作部を収納し、 電源 図 キーを押す

▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。

お願い

- 「温度設定」ではタイマーの設定はできません。
- ●「タイムカウンター」機能を使って、目安時間の確認を行ってください。

グリル手動 「火力調節(強中弱)」の例

グリル受け皿にコップ1杯(約200cc)の水を入れる*

1 準備をして (29ページ参照)

グリルトを押し「強中弱」を選ぶ

※20分以上調理するときはグリル受け皿に 水を300cc入れてください。



切/スター'

▶押すたびに「強中弱」→「温度」→「チキン」
 →「グラタン」→「焼きなす」→「クリーニング」
 →解除 を繰り返す。

グルル取消

- - 調理開始前は、取消で設定を取り消せます。



3 切/スタート を押す(調理開始)

●通電を入・切して温度を制御するため、ヒーターが赤熱しないときがあります。



- ▶ヒーターに通電する。
- ▶使用中、温度設定などをしなかったときは、約30分で通電が切れる。

調理が終わったら


切/スタート を押し、調理物を取り出す

- クリーニングが終わったら、表示は消えます。
- ●連続して焼くときは、切かかで通電を切り、 もう一度始めから設定してください。 通電したまま連続して焼くと、切り忘れ防止 などが動作し通電を止めることがあります。

▶ヒーターの通電が止まる。



▶調理が終わると自動的に触媒のクリーニングを 始める。(約5分間)



▶クリーニングが終わったら、表示は消える。

5 表示が消えたら パネル操作部を収納し、 電源 2 キーを押す

▶終了後も、グリル庫内の温度が高い間は 高温注意ランプが点滅する。

タイマーを使うときは、加熱開始後に設定してください

② を押して く | > で設定する



設定時間になると、ブザーが鳴り通電が止まる。 取り消すときは ② を押して くで **0:00** にする。

《設定できる時間》

1~30分まで設定 できます。 (1分間隔) 〈15分に設定した例〉

手動 タイマー**む: 15**

残り時間は 1 分刻みで 減ります。

機能

レンジフード連動

赤外線送信部

レンジフード連動機能の使いかた

を終了すると3分後に自動的に停止します。

手動運転………… ●電源を入れておくと、ヒーターを使っていないときも、レンジ

フードを運転 / 停止できます。

照明の点灯・消灯············ ●電源を入れておくと、操作部で照明をつけたり消したりできます。

お知らせ

- ●レンジフード連動は、トッププレートから赤外線信号を送信し、レンジフードを作動させます。 トッププレートの赤外線送信部に鍋を置いたり、送信部を汚れたままにしていると、作動しない場合が あります。
- ●指定外のレンジフードでは動作しません。お問い合わせはお買い上げの販売店へご相談ください。
- ●レンジフードの使いかたは、レンジフードの取扱説明書をお読みください。

自動運転(左ヒーターを使う例)

左ヒーターの「切/スタート」を押す

2 「火力調節キー」で使用する火力を 押す (加熱開始)

- すでに他のヒーターを使用して風量を IH 本体から設定している場合は、すでに設 定している風量を維持します。



▶レンジフードが自動的に「中」の風量で運転 開始。


■停止するとき

| 切/スタート | <mark>を押す</mark>

- ▶約3分後に、レンジフードが停止。
- ●同時に他のヒーターを使用しているときは、停止しません。

お知らせ

●レンジフードをすぐに停止させたいときは、切 キーを押してください。



手動運転

レンジフード連動

赤外線送信部

(電源 入 キーを押しておく。)

運転を押す

- ▶「弱」の風量で運転開始。
- 押すたびに「弱」→「中」→「強」→「弱」と切り替わります。
- ●手動でレンジフードを動かし、その後ヒーターを加熱した場合は、風量が自動的に「中」 に変わります。

■停止するとき

切を押す

▶レンジフードが停止。

照明の点灯・消灯

(電源 入 キーを押しておく。)

■点灯

照明 を押す

■消灯

●押すたびに点灯と消灯が切り替わります。

チャイルドロック

チャイルドロックは、いたずらや誤操作を防止する機能です。

チャイルドロックを設定すると、すべてのヒーターおよびグリルの通電ができなくなります。 電源スイッチを切っても、チャイルドロックはそのまま設定されます。

お知らせ

●ヒーター通電中は、「チャイルドロック」キーを受け付けません。ヒーターの通電を切ってから設定し てください。

設定のしかた

- 電源 4 キーを 1 秒以上押す


 - ▶電源ランプが点灯する。
 - ●ヒーターの通電中はなはキーを受け付け ません。 ヒーターの通電を切ってから行ってくだ さい。

解除のしかた

- 電源 🎝 キーを 1 秒以上押す

 - ▶電源ランプが点灯する。

-を3秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、**一○**マークが点灯する。

キーを3秒以上押し続ける



▶ブザーが鳴り、**~○**マークが消灯する。


タイムカウンター

タイムカウンターは、経過した時間を見ながら調理したいときなどに使います。

設定のしかた

- 電源 4 キーを 1 秒以上押す


 - ▶電源ランプが点灯する。
- キーを押す





●スタート~9分59 秒までは「分:秒」 でカウントアップし ます。

> は「:分|でカウン トアップします。



● 1 時間経過すると カウンター **!:**[][] 「1:00」と表示さ れカウントアップが 終了します。

解除のしかた

- 974 キーを押す
 - ●カウントのみが解除し、調理への影響は ありません。

お知らせ

- ※ と中央 IH タイマーとの同時使用はできま せん。どちらか一方をお使いください。
- 左・右ヒーターやグリルの操作には関係なく 経過時間をカウントアップします。
- 最大 1 時間までカウントアップします。

お手入れのしかた (日常のお手入れ)

注意



使用中・使用後しばらくはグリル扉 やトッププレート、付属の天ぷら鍋 の本体や取っ手に触れない

高温のためにやけどをします。



水をかけて洗わない

感電の原因になります。

水ぬれ禁止

吸排気カバー ―

はずして、台所用洗剤(中性)で洗う。

- ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。
- ●変形させないでください。

トッププレート ―

煮こぼれや油汚れは、かたくしぼったぬれ布巾でふき、乾いた布でからぶきする。

汚れがひどいときは、市販のクリームクレン ザーまたは別売の専用洗剤を丸めたラップに つけて、汚れをこすりとる。

レーター・操作部・表示部

- 使うたびにお手入れしましょう。
- ●汚れがついて、そのままにしておくと、キー 操作ができなかったり、鍋が加熱されないこ とがあります。
- 左・右ヒーターの中央センサー部に汚れがついていると正しく動作しない場合があります。

○ いレンジフード連動赤外線送信部

●使うたびにかたくしぼったぬれ布巾でふきます。

外まわり

- ■調理物や、調味料をこぼしたら、すぐにふき 取ってください。
- ■鍋底のお手入れも忘れずに
- ●鍋底の汚れをそのままにして使うと、トップ プレートに汚れが焼き付いてしまいます。お 手入れしてください。



お

お手入れは電源を切ってからする 感電の原因になります。

電源を切る


0


排気口、吸気口の中に手を入れない

ひっかかり、手が抜けなくなるなどけがの原因になります。

吸排気口まわり ―

かたくしぼったぬれ布巾でふく。





付属の天ぷら鍋

台所用洗剤(中性)で洗い、すすいで水気をふき取る

●鍋底の汚れも おとします。



お願い

- ●ナイロンたわしのハード面、みがき砂、ドライバーの先などでこすると傷がつくので使わないでください。
- ●ベンジン、シンナー、漂白剤、アルカリ洗剤 を使用しないでください。塗装面などの色落 ち、変色や傷の原因になります。
- アルカリ性洗剤を使用する食器洗い乾燥機では洗わないでください。変色、色落ちの原因になります。
- ●天ぷら油などがグリル扉や取っ手についたままグリルを使うと、塗装がはがれることがあります。

-パネル操作部 / 電源スイッチ-やわらかい布でからぶきする。

別売品について 東芝製品取扱店でお買い求めください。

トッププレート専用 クリーニングセット (HCC-20) トッププレート専用 洗剤(HCC-2)





お知らせ

● HCC-20 付属のスクレーパーでひんぱんに こすると、印刷が取れることがあります。

消耗品について

天ぷら鍋・受け皿・パッキン・焼網 東芝製品取扱店でお買い求めください。 部品番号は63ページをご確認ください。

ー グリル部・


グリル取っ手・外側

かたくしぼったぬれ布巾でふく。 油類は台所用洗剤(中性)また は別売の専用洗剤を乾いた布に しみ込ませて、汚れを取る。



ヒーター

かたくしぼったぬれ布巾でふく。



庫内

グリル扉・受け皿・焼網を取り出し、かたくしぼったぬれ布巾でふく。油汚れがひどいときは、台所用洗剤 (中性) を乾いた布にしみ込ませて、汚れを取る。

●使うたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと取りにくくなります。

グリル扉・パッキン

はずして、薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って 洗う。パッキンに付着した油や汚れも洗って落とす。

● パッキンは消耗品です。お手入れしても煙が扉周辺からもれるようになったら取り換えてください。

受け皿・焼網(フッ素樹脂加工)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジを使って洗う。

●受け皿と焼網は消耗品です。フッ素樹脂加工がはがれてきた ら東芝製品取扱店でお買い求めください。

フッ素樹脂加工を痛めないために

●金属たわし、ナイロンたわしの ハード面、みがき砂などは使わな いでください。フッ素樹脂加工を 傷め、はがれる原因になります。




38 (つづく) 39

取りはずしかた


1 グリル扉を止まるまで引き出す



2 グリル取っ手を持ち、斜め上に引き上げて受け皿ごと取り出す




3 受け皿の下側に手を回し、 グリル扉のバネを押さえながら、グ リル扉を受け皿側に倒す




取りつけかた


1 受け皿の左右のツメをグリル扉に差し込む




2 受け皿を矢印方向に「カチッ」と音がするまで動かす



2 焼網をのせる



4 受け皿の奥の引っかけ部をワイヤー にのせてから、手前を下げるように してセットする



(必要なときのお手入れ)

触媒のクリーニング(グリル庫内)

グリルの脱臭触媒機能を保つために、定期的に 行ってください。

排気口からの煙やにおいを軽減させるためです。

- 1 グリル部を取りはずし、庫内をお手 入れする
- 2 グリル扉と受け皿を庫内にセットする(焼網・水は入れない)
- 3 パネル操作部の グリル を押し、 「クリーニング」を選ぶ
 - ▶「クリーニング」が点滅



切/スタート を押す

▶「クリーニング」が点灯



- ▶ブザーが鳴り、クリーニング終了
- 電源 割キーを押す

お願い

● クリーニング中や高温注意ランプが点滅中は、 グリル周囲、排気口部などが熱くなっています ので、触れないようにしてください。


お知らせ

- クリーニング中は、排気口より煙が出る場合 があります。
- 焼網は入れないでください。
- 約10分で自動的にクリーニングを終了して、 ヒーターへの通電が止まります。


扉パッキン (消耗部品) の交換

扉の周囲から煙がもれはじめたら取り換えてく ださい。

- 1 グリル扉を受け皿ごと取り出し、扉と 受け皿をはずす(40ページ)



- 3 扉の内側面にある穴に、新しいパッ キンの凸部分を押し込んではめる
 - ●左右各2カ所、上7カ所をはめ込みます。



4 受け皿に扉を取りつけて、グリル庫にセットし、確実に扉が閉まるか確認する

お知らせ

●パッキンは消耗品です。東芝製品取扱店でお買い求めください。

部品番号は63ページをご確認ください。

お料理ガイド

材料、量、鍋の形状などにより加熱状態が異なります。ようすを見て、火力を調節してください。

加熱調理の火力調節目安

左右IHの火力表示	_ 	二 3火	弱弱	二 火	-	中火	-	-	_ 強火	-
左右ヒーターの火力(W)	120	230	350	500	700	1000	1500	2000	2500	3000
中央ヒーターの火力(W)	90	230	350	500	800	1300	1800	_	_	_
焼く				中までじ [.]	うくり焼			表面に	焼き色を	つける
炒める					予 さず)炒める	熱		手	早く炒め	る
ゆでる							根菜	・麺類をk	かでる	弗かす
煮る		じっくり)煮込む		7	さっと煮る	5		煮立た	とせる

加熱調理のコツ

炒める

- ●予熱は中火以下の設定で行い、予熱が完了した らすぐに材料を入れます。
- 材料をかき混ぜる場合、ヒーターからフライパンを離さず図のようにフライパンを前後に動かしながらお玉などで材料をかき混ぜると高火力でも焦げ付かずにでき上がります。
- ●フライパンなどに余裕を持たせた量で調理する と、材料が良く動いて、焦げ付きも少なく、調 味料もからみやすくなります。

焼く

- 予熱でフライパンをしっかり熱し、強火で表面 を焼いてうまみを閉じこめます。
- ●中までじっくり焼きたいときは、弱火で加熱してください。

ゆでる

- I Hヒーターは沸き立ちが強いので、沸き立っている湯に塩を入れるときは、火力を落とすと吹きこぼれや湯の飛び散りがありません。
- ●タイマーを使うと、ゆで時間が正確に計れます。
- ●沸き立っているたっぷりの湯の中に材料を入れてゆでると湯の温度が一定で青野菜は色・歯ざわりよく、麺も歯ざわりよく仕上がります。
- ●パスタの場合、沸とうの力が強いとパスタがよく踊り、表面が傷つかずに仕上がります。

煮る

- 魚などは一度汁を煮立たせてから煮ると、表面 のうまみを逃がさず、生臭みも抑えられます。
- ●長時間じっくり煮込みたいときは、タイマーを 使うと焦げ付きや消し忘れが防げます。

材料を入れたときに温度が下がるため、少し高めに設定しています。 揚げもの専用の付属の鍋をお使いください。油の量は 100 ~ 800g にしてください。

揚げもの調理の火力調節目安

揚げもの設定温度	140	150	180	170	180	190	200
野菜			素揚げ	天ぷら			
肉 (カツレツ、とんかつなど)				とん	かつ	カツレツ	
魚貝類					天ぷら		
冷凍食品						こ記載されて 【より高めに】	
二度揚げ料理 (唐揚げ、魚の丸揚げ、 ポテトチップスなど)	一度	題目		二度	題目		

揚げもの調理のコツ

上手に揚げるには

- ●一回に揚げる量を控えめにします。(油の表面積の 1/2 程度を目安に)
- ●油の飛び散りを少なくするために、材料の水気をしっかりふき取ります。しいたけのかさやピーマンの溝などの水分にご注意ください。
- ●イカやゆで卵などは長時間揚げないでください。 破裂することがあります。 特に剣先イカやスルメイカにはご注意 ください。
- 鍋の中に揚げ忘れがないか確認してください。
- ●天ぷらの衣は固すぎないように作りましょう。
- ●水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけます。
- ●ドーナツなど、揚げ菓子の生地にはベーキン グパウダーや砂糖を入れてください。

| 特に下ごしりえか必要は材料

エビ

尾の先を切って水分を出す。




シシトウ

水気をふき取り、竹串や楊枝などで穴をあける。 /



イカ



お料理ガイド(つづき)

グリル自動調理例と設定の目安



※焼きが足りなかったときは、手動で様子を見ながら焼いてください。

グリル手動 (火力調節) 調理例と設定の目安

メニュー例	1回に焼ける分量	焼き加減 弱 中 強	目安時間(分)	調理のポイント
みりん干し	2枚	弱中強	10~15分	調味料によっては焦げやすいものがあります。
えびの塩焼き	カラ付き 1 尾約 60g のもの 1~6 尾	弱 中 強	10~15分	
ししゃも	1 尾約 20g のもの 1~8 尾	弱 中 強	8~10分	

※連続して調理する場合は、庫内が温まっていますので、目安時間よりも短い時間で調理できます。

グリル自動調理(水あり)、グリル手動調理(火力調節)(温度設定)で、調理するときは

● 必ず水をグリル受け皿に 200cc 入れてから調理してください。 (調理時間が 20 分以上になる場合は、水の量を 300cc にします。)

グリル手動(温度設定)調理例と設定の目安

メニュー例	1 回に焼ける分量	設定温度(℃)	目安時間(分)	調理のポイント
ブルーベリー マフィン	アルミホイル型 9 コ分	140℃	12~17分	作りかたは 55 ページ
ブラウニー	18㎝の角型1枚分	160℃	10~15分	型がない場合はアルミホイ ルで作ってください
フライあたため	コロッケ1~4コ	180℃	8~13分	市販の調理済み揚げものをカ ラッとあたためます。包装容 器ははずしてください。
スイートポテト	さつまいも 正味 300g 分	190℃	14~19分	アルミケースにバターを ぬって等分につめます。
アップルパイ	4 口分	190℃	15~20分	 作りかたは 54 ページ
スペアリブ	約16cmのもの1kg	190℃	25~30分	たれに半日ほど漬け込みます。
ヘルシーえびフライ	8尾	200℃	17~22分	作りかたは 51 ページ
トースト	1~4枚	200℃	4~5分	
手作りピザ チルドピザ	直径 14~26㎝	210℃	8~13分	焼網にアルミホイルを敷いて 焼きます。チルドピザは時間 を短めに設定します。
マリネ野菜の グリル焼き	直径 25㎝の キッシュ皿 1 枚分	230℃	10~15分	作りかたは 52 ページ
ホイル焼き	4 🗆	240℃	18~23分	生鮭 1 切れ(約 80g)を野菜と 一緒にアルミホイルに包みます。
手羽先ぎょうざ	6本	250℃	14~19分	作りかたは 48 ページ
ピザトースト	2枚	250℃	6~7分	焼網にアルミホイルを敷い て焼きます。
ホットドック	ホットドック用 パン2本分	250℃	3~5分	焼網にアルミホイルを敷い て焼きます。
焼きいも	太さ 5cm以下 1~4本	250℃	20~30分	フォークで数カ所穴を開けておきます。
厚揚げ	7×7cmのもの 4コ	250℃	5~10分	焼網にアルミホイルを敷い て焼きます。

※材料、量、鍋の形状などにより加熱状態が異なります。様子を見て、火力を調節してください。 ※連続して調理する場合は、庫内が温まっていますので、目安時間よりも短い時間で調理できます。

い お料理ガイド (つづき)



フライパン調理例と調理温度の目安

フライパンの種類、調理物の種類、大きさ、数量などによって、設定温度、調理時間が異なります。 調理温度の目安を参考にして温度を設定し、状態を見てくうで温度を変更してください。

メニュー例	1回に焼ける	140 15	0 1 6 0	170	180	設定 200		2 3 0	240	250	2 6 0	2 7 0	目安時間 (分)
とろとろ オムライス 作りかたは 53 ページ	卵3個分(オムレツ)												2~5分
クレープの フルーツコンポート添え 作りかたは 55 ページ	1 枚分	+											2~5分
ホットケーキ	1枚 (1枚100g)												5~10分
トマトの 和風ハンバーグ 作りかたは 47 ページ	4⊐ (1⊐ 130g)			4		,							9~14分
ギョウザ	10~12⊐												7~12分
お好み焼き	1 枚分						,						13~18分
ステーキ	2枚 (1枚200g)												4~7分
野菜炒め	2 人分 (約 350g)							•					2~5分

グリル調理時の食品の置きかた(例)







料理集もくじ

	調理
トマトの和風ハンバーグ 47	6
牛肉とパプリカのオイスターソース炒め 48	ヒーター
手羽先ぎょうざ48	温度調節
鶏だんごと大根の煮物49	ヒーター
ミラノ風カツレツ49	
魚貝	調理
魚貝 生鮭の五目あんかけ・・・・・・50	調理グリル
生鮭の五目あんかけ 50	グリル
生鮭の五目あんかけ 50 シーフードグラタン… 50	グリル グリル

浬	■ 野菜	調理
5	マリネ野菜のグリル焼き 52	温度調節
ター	いろいろ野菜の揚げびたし 53	
問節		調理
5 —	9	调压
P	とろとろオムライス	6
里	■ ご飯	調理
ル	中華おこわ	
ル		
問節	スイーツ	調理
ター	アップルパイ 54	温度調節
P	ブルーベリーマフィン	温度調節
	クレープのフルーツコンポート添え 55	4



材料/4人分

	びき肉400g
王;	ねぎ (みじん切り)中¼コ (50g)
	┌ 卵1コ ねりわさび大さじ2
Α	ねりからし小さじ1
	│ パン粉大さじ4 │ 塩/こしょう少々
 	マト·····中½コ

g		「バター	小さじ
g)	В	しょうゆ _ウスターソース	小さじ
		_ ウスターソース	小さじ
2			

- 1 フライパンに油小さじ2(分量外)を入れて(火力調節・ **弱火〉**で熱し、玉ねぎを炒めて冷ましておく。
- **2** 肉、**1**、**A** をボウルに入れて手でよく練り、4 等分にまとめる。
- 3 トマトは種を取り、角切りにする。
- 4 フライパンをヒーター中央に置いて、オート調理選択 **キーで【| を選び、(温度設定・180)** で予熱する。
- 5 ブザーが鳴ったら油(分量外)をなじませ、ハンバーグ ブザーが鳴ったら油(分量外)をなじませ、ハンバーグ **料**を焼く。焦げ目がついたら裏返し、ハンバーグの上にト **理** マトをのせ、ふたをして5~10分蒸し焼きにする。
- 6 5 のフライパンからハンバーグを取り出し、そのままフ ライパンに B を加え、ひと煮立ちさせ、皿に盛ったハン バーグにかける。
- 7 お好みで、付け合わせの野菜を添える。

牛肉とパプリカのオイスターソース炒め 🗠




牛もも厚切り肉··············300g 「オイスターソース ···小さじ 2

A しょうゆ …………小さじ 1 B 酒 …………… 小さじ 1 ½

'└ 片栗粉 …………小さじl └水 ………… 小さじl½ パプリカ (赤・黄・緑) ……… 各½コ 粗挽き黒こしょう………少々

- 牛肉は繊維に対して直角に棒状に切り、Aで下味をつけ、 パプリカも牛肉と同じくらいのサイズに切る。
- **り** フライパンを**〈火力調節・中火〉**で予熱する。予熱が完 了したら油(分量外)を入れ、〈火力調節・強火〉でパプ リカをさっと炒め、取り出しておく。
- 2 0フライパンに、にんにくと牛肉を入れて (火力調節・ 強火〉のまま炒め、Bを加えて味を整え、2で炒めたパ プリカを戻してさっと炒め合わせ、粗挽き黒こしょうを



作りかた

- ボウルにΑを入れ、ねばりが出るまで手でよく練り、 一口大のボール状に丸める。
- ↑ 大根は皮を向いて 2cm幅の半月切りにし、面取りをして 米のとぎ汁で下ゆでする。
- 3 にんじんは輪切りにしてから、梅型で抜いておく。
- 鍋に B を入れ、**〈火力調節・強火〉**で加熱し沸騰したら、 鶏だんごと大根、にんじんを入れる。
- 5 再び沸騰したら、〈火力調節・弱火〉で20~30分煮る。 途中でアクを取る。
- 6 器に盛り、柚子を散らす。

手羽先ぎょうざ 選節



材料/2人分

材料/4人分

にんにく (薄切り) ……2片分

鶏手羽先肉(大きめのもの)…6本 ポン酢しょうゆ………適宜 塩/こしょう………少々 ごま油………適宜 Γ 鶏ひき肉 ······· 150g 長ねぎ(みじん切り)… ¼本分 しょうが (みじん切り) … ½片分 しょうゆ ………大さじ½ でま油 ………小さじ½ | 片栗粉 …………大さじ1

作りかた

- 1 グリル受け皿に 200ccの水を入れておく。
- 2 Aを合わせ、手でよく練り混ぜる。
- 3 鶏手羽先肉は、皮を破らないように、身との間に包丁の 刃先を入れて、袋状に開く。
- ↑ 3の中に2の%量(約30g)を詰める。
- 5 詰め終わったら、表面に塩・こしょうをふり、ごま油を ぬり、アルミホイルを敷いた焼縄に並べる。
- 6 グップキーで【手動・温度】を選び〈250〉で 14~19 **分**焼く。
- 7 焼き上がりにポン酢しょうゆを添える。

ミラノ風力ツレツ 🕝

鶏だんごと大根の煮物 ヒーター



材料/4人分

ステーキ用牛ヒレ肉4枚(1枚 100g
塩 / こしょう少々
薄力粉適宜
溶き卵1 コタ
A [パン粉 1 カップ 粉チーズ大さじ
揚げ油・・・・・・・適覧
スイートバジル適宜
トマトソース(右記参照)… ½カップ

)g) 〈トマトソース〉 マ カットトマト缶…… ½缶 (200g) 「オリーブ油 ………大さじ2 B | にんにく(薄切り)…… ½片分 └赤唐辛子(種を出す)…… ½本 固形スープの素………… ½コ

作りかた

- 牛肉は倍の大きさになるように、肉たたきなどでたたい て伸ばし、塩・こしょうをする。
- 1 に薄力粉・溶き卵・A を合わせたものの順で衣をつ L ける。
- 3 付属の天ぷら鍋に揚げ油を入れ、オート調理選択キーで 【**】を選んで〈温度設定・200〉**にセットし、ブザー が鳴ったら2を入れ、途中裏返しながら揚げる。
- ♪ トマトソースを作る。鍋にBを入れて〈火力調節・中火〉 で、にんにくの周りが色づくまで約2分加熱する。
- 5 4にカットトマトを汁ごと加え、沸騰したら固形スープ の素を加えて〈火力調節・弱火〉で約10分煮る。
- 6 3 を皿に盛り、5 のトマトソースをかけ、お好みでバジ ルを添える。

お願い

●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。

生鮭の五目あんかけ



材料/4人分

生鮭 4切(1切80g) しいたけ(薄切り)2枚 ゆでたけのこ(せん切り)… 50g	「だし汁
ゆでたけのこ (せん切り) … 50g	Lみりん小さじ2
ピーマン (せん切り)] コ	〈水溶き片栗粉〉
にんじん (せん切り) ½本	片栗粉小さじ2
セロリ (せん切り) ½本	水大さじ2

	「だし汁	1 カップ
Α	「だし汁 うす口しょうゆ しみりん	小さじ2
	_みりん	小さじ2
⟨水	溶き片栗粉〉	
片	栗粉	小さじ2
٦٧		++I* o

作りかた

- 生鮭の水気をふく。
- **う グリル受け皿**に 200ccの水を入れておく。
- 3 焼網に油(分量外)を薄くぬり、鮭をのせる。
- 鮭を焼く。
- 5 鮭を焼いている間に、フライパンに A を入れ、**〈火力調** 節・中火〉で熱し、ひと煮立ちしたら野菜を入れて2~
- 6 〈火力調節・弱火〉にして水溶き片栗粉を回し入れ、と ろみをつけて焼き上がった鮭にかける。

アドバイス

●魚の焼き色が足りないときは、「ダリル゚ キーで **⟨火力調** 節〉を選び、手動で様子を見ながら、さらに焼きます。



·大さじ4 油·······

ヘルシーえびフライ 凝動

排/4人分	}	
<u>_</u> υ	8尾(1尾50g)	戼
[/7],ょう		パン粉

作りかた

- グリル受け皿に200ccの水を入れておく。
- う えびは頭を取り、尾から一節残してカラをむき、背わた を取り、腹に3本程度包丁の切り込みを入れ、曲がらな いようにし、軽く塩・こしょうする。
- 3 2 に薄力粉・溶き卵・パン粉の順で衣をつける。
- ▲ 3 を焼網に並べて油を均一にかける。
- 5 グッジャーで【手動・温度】を選び〈200〉で 17~22 分焼く。

シーフードグラタンプル



材料/4人分

むきえび100g	〈ホワイトソース〉
ホタテ貝柱4 コ	バター 大さじ 6 (75g)
マッシュルーム 小 1 缶	薄力粉 大さじ 6 (70g
ブロッコリー ½株	牛乳 2 カップ(400㎡)
マカロニ100g	生クリーム 1 カップ(200억)
ナチュラルチーズ 80g	固形スープの素(砕く) ·······1 □
塩 / こしょう少々	塩/こしょう少々

作りかた

- 〈火力調節・強火〉でたっぷりの湯を沸騰させ、マカロ 二を柔らかくなるまでゆでてザルにあげる。
- プロッコリーは小房に分け、さっとゆでる。
- 3 ホタテ貝柱は%に切り、えび・マッシュルームと共に塩・ こしょうし、フライパンにバター(分量外)を熱し、炒
- / グリル受け皿に200ccの水を入れておく。
- 5 ホワイトソースを作る。鍋にバターを入れ〈火力調節・ 中火〉でバターを溶かし、細かい泡が立ってきたら薄 力粉を振り入れて、木べらで焦がさないように混ぜる。 とろりとしてきたら牛乳を少しずつ加え、クリーム状に
- 6 全体になめらかになったら、生クリームと固形スープの 素を加え、塩・こしょうで味を整える。
- 7 グラタン皿にバター(分量外)を薄くぬって、1、ホワ イトソース、2、3を盛り、チーズをのせてグリルの焼 網に並べる。
- 8 「グッル キーで【自動・グラタン】を選び〈焼き加減・中〉 で焼く。

あさりのトマトソースパスタ 🗠



材料/4人分

1311/	
あさり (カラ付き)400g	白ワイン大さじる
カットトマト缶 2缶 (800g)	固形スープの素(砕く)…大さじ
オリーブ油 ½カップ	スパゲッティ400{
にんにくみじん切り 1 片分	塩/こしょう少々
赤唐辛子] 本	ハーブ適宜

- 赤唐辛子は水に浸してから半分に割り、種を取る。
- **9 〈火力調節・強火〉**でたっぷりの湯を沸騰させ、塩(分量外) を入れてスパゲッティをゆでる。
- 3 麺が踊るように火力を調節してゆで、針ぐらいの芯が残 る程度に仕上げ、ザルにあげる。
- 4 トマトソースを作る。フライパンにオリーブ油、にんに く、1 を入れ、**〈火力調節・弱火〉**で香りが出るまでゆっ くり炒める。
- 5 4にあさりと白ワインを加え、フタをして〈火力調節・ 中火〉であさりのカラが開くまで蒸す。
- 6 5 にカットトマト缶を汁ごと加え、固形スープの素も加 えて**〈火力調節・中火〉**のままで **7~8分**煮て塩・こしょ うで味を整える。
- 7 ゆで上がったスパゲッティと6のソースを1人前ずつ フライパンに入れ、〈火力調節・中火〉で炒めながらさっ と和える。
- 8 皿に盛り、お好みでハーブなどを添える。

●あさりを蒸す時は油がはねるので必ずフタをして ください。

えびのチリソース



材料/4人分

むぇ	きえび 30 尾
油·	大さじ4
	「豆板醤小さじ 1
Α	にんにく (みじん切り) … 大さじ 2 _ しょうが (みじん切り) … 大さじ 2
	しょうが (みじん切り) … 大さじ 2
	「水大さじ5
	鶏ガラスープの素 小さじ½
_	ケチャップ大さじ2
В	酒大さじ2
	長ネギ(みじん切り) 1 本分
	砂糖小さじ2
	_塩小さじ½

〈水溶き片栗粉〉

「片栗粉小さじ 2 」水大さじ 2	
└水大さじ 2	
酢大さじ2	
春雨(長さ約8㎝に切る) 20g	
揚げ油······800g	

作りかた

- 1 むきえびは背わたを取り、水気をふく。
- ク A、B それぞれを合わせておく。
- 3 付属の天ぷら鍋に揚げ油を入れ、オート調理選択キーで 【 ┛】を選んで〈温度設定・180〉にセットし、ブザー が鳴ったら乾燥したままの春雨を揚げる。
- ▲ 春雨を取り出したら、続けてむきえびを素揚げする。
- 5 フライパンに油を入れ、〈火力調節・中火〉でAを炒め て香りが出たら**B**を加え、沸騰したら水溶き片栗粉でと ろみをつける。
- **6 5** に **4** のえびを加え **〈火力調節・強火〉**で炒め、仕上 げに酢を加える。3の春雨の上に盛る。

お願い

- ●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。
- ●えびの水気をしっかりふいてください。油はねが少 なくなります。

マリネ野菜のグリル焼き 🚃



材料/2人分

なす 小 1 コ
ズッキーニ小½本
パプリカ½コ
れんこん小没節
ごぼう ¼本
アスパラガス2本
カボチャ ½ コ
ホタテ貝柱4 コ

「オリーブ油…… 75cc

〈マリネ液〉

アンチョビ (みじん切り) … 2 ½切 おろしにんにく……小さじ 1 |タイム(みじん切り)… 大さじ½ オレガノ (みじん切り) … 大さじ% パセリ (みじん切り) …… 大さじ% L塩/こしょう………少々

- グリル受け皿に 200ccの水を入れておく。
- なす、ズッキーニは約 1 cmの輪切り、パプリカは約 2 cm の細切りにし、ごぼう、れんこん、かぼちゃは約5mmの 厚さに切る。アスパラガスは5~6cmの長さに切る。
- 3 Aを合わせてマリネ液を作り、2とホタテ貝柱にまぶ して、約10分漬けておく。
- ▲ 直径約 25cmのキッシュ皿に 3 を並べて、焼網にのせる。
- 5 グルキーで【手動・温度】を選び〈230〉で 10~15 分焼く。
- 6 焼き上がったら、湯むきしてあられ切りにしたトマトを 散らし、お好みでレモンを添える。

ごぼう………1本 にんじん…………… ½本 アスパラ……4本 かぼちゃ……100g

れんこん……… 50g

材料/4人分

٨	「だし汁	300cc いさじ 3
^	│ 塩	····少々 ···· 1 本
	LWALL (TCH)	

いろいろ野菜の揚げびたし

作りかた

- 野菜は食べやすい大きさに切り、薄力粉をまぶしておく。
- ク A を鍋で一煮立ちさせ、冷ましておく。
- **3** 付属の天ぷら鍋に揚げ油を入れ、オート調理選択キーで 【 ┛】を選んで 〈温度設定・170〉 にセットし、ブザー が鳴ったら 1 の野菜を素揚げする。

●揚げ物は付属の天ぷら鍋を使ってください。

とろとろオムライス

·適量



材料/4人分 /エナハニイフ\

(アイノ ノイ 人/	
ごはん	
A	b)
鶏胸肉(角切り) …	100g
油······	大さじ2
バター	大さじ 1
トマトケチャップ	大さじ4
塩/こしょう	·····少々

〈とろとろオムレツ〉

	(00000000)
g	卵12コ
	牛乳大さじ4
)	塩/こしょう少々
g	油適宜
2	

- チキンライスを作る。フライパンに油とバターを入れて 〈火力調節・中火〉で熱し、玉ねぎと鶏肉を炒める。
- 2 ごはんを加えて炒め、全体に油が回ったら、ケチャップ、 塩・こしょうで味をつける。
- 3 平らなお皿に、2を1人前ずつ盛る。
- ♪ オムレツを作る。ボウルに卵を3コ(1人前)溶きほぐし、 牛乳大さじ 1、塩・こしょうで味をつける。
- 5 フライパンをヒーター中央に置いて、**オート調理選択 キーで【6】を選び、〈温度設定・150〉で**予熱する。
- 6 ブザーが鳴ったら油 (分量外)をなじませ 4 を一度にフ ライパンに流し入れる。全体をかき混ぜながら柔らかい 半熟状になったらオムレツの形にととのえる。
- 7 3 のチキンライスの上に 6 をのせ、ナイフで 1 本切れ 目を入れて広げる。

材料/4人分

もち米3合
焼豚(または鶏肉) 150g
A [干しえび 大さじ2 干ししいたけ4枚
ゆでたけのこ小1コ (80g)
甘栗8 粒

プ 2 2 3
1/2

作りかた

- 1 もち米は洗い、2~3時間水に浸した後、ザルにあげておく。
- 9 Aを水で戻し、みじん切りにする。
- 3 たけのこ、焼豚は 5mm角に切り、甘栗は半分に切る。
- 4 フライパンに油を入れ、〈火力調節・強火〉で熱して2 と3を炒め、全体に油が回ったら、もち米を加えてさっと炒める。
- 5 4とBを鍋に入れ、【●】を選んで〈3合〉に合わせ、 炊く。
- 6 ブザーが鳴って炊き上がったら、全体をふんわりほぐす。

ブルーベリーマフィン温調



材料/アルミカップ9コ分	
ホットケーキミックス 50g	卵
バター····· 40g	ブルーベリージャム大さじ 1 ½
砂糖······ 20 ~ 25g	

作りかた

- **1 グリル受け皿**に 200ccの水を入れておく。
- ク バターを室温に置き、柔らかくする。
- 3 ボウルに柔らかくしたバターと砂糖を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで、よくすり混ぜる。
- 4 3 に割りほぐした卵を少しずつ加えて、さらにすり混ぜる。
- **5 4** にホットケーキミックスを加えて、木べらでさっくり 混ぜ合わせ、さらにブルーベリージャムを加えてマーブ ル状になる程度に混ぜる。
- 6 アルミカップの半分ぐらいまで生地を入れる。
- 7 アルミホイルを敷いた**焼網**に、6 を並べて (プリル) キーで (**手動・温度**) を選び (140) で 12~17分焼く。

アップルパイ温度調節



材料/4コ分

冷凍パイシート200g
〈フィリング〉
りんご (紅玉) 1 ½コ (300g)
A [砂糖 ············ 40g レモン汁 ······· 小さじ 1 ½
~ レモン汁 小さじ1½
ラム酒大さじ½
シナモン適官

〈ドリール〉 卵黄………………………] コ 水………大さじ]

作りかた

- **1 グリル受け皿**に 200ccの水を入れておく。
- 2 冷凍パイシートを冷蔵庫に移し、解凍する。
- 3 フィリングを作る。りんごは皮をむき、5mm厚さのいちょう切りにして鍋に入れ、Aを加え、〈火力調節・中火〉で熱し、砂糖を溶かす。
- 4 汁が出てきたら、柔らかく透き通るまで煮くずれしないように煮る。加熱後1~2時間おいてから煮汁を切り、ラム酒をかけて、お好みでシナモンを加える。
- 5 冷凍パイシートを伸ばし、12cm×12cmのサイズで4 枚切る。
- 6 **4**を4等分して、それぞれパイシートの中央にのせ、 周囲にドリールをぬって三角形に折り、きれいに合わせ てフォークの先で押さえ、冷蔵室で30分休ませる。
- 7 焼網にアルミホイルを敷いて油(分量外)を薄くぬり、 6 を並べて表面にドリールをぬる。
- 8 (ネッツ・キーで【手動・温度】を選び〈190〉で 15~20 分焼く。

クレープのフルーツコンポート添える



材料/4人分

ミント……………

1.7	1.1/ 1.2.4/2		
⟨□	リンポート〉	〈ク	レープ〉
オ	レンジ ½コ		「薄力粉 ······ 100
梨.	······································	В	グラニュー糖 20
1310	どう (巨峰など)4 粒		└塩少
種7	なしドライプルーン4 粒	卵.	2
	「赤ワイン 1 カップ	牛	乳······ 250
	砂糖大さじ2	113	ý - 20
Α	シナモンスティック1本 クローブ2本		
	クローブ2本		
	バーラビーンズ 3cm分		

作りかた

- 1 コンポートを作る。フルーツは食べやすい大きさに切る。
- 9 鍋にAを入れて〈火力調節・中火〉で煮立てる。
- 3 フルーツとプルーンを加えて、紙の落としぶたをし、煮立ったら**〈火力調節・中火〉**にし、**約10分**煮る。
- ♪ クレープを作る。Bを、混ぜ合わせる。
- 5 卵と牛乳を良く混ぜ合わせたものを、Bに少しずつ加え、 泡立て器でダマができないように混ぜる。
- 6 フライパンにバターを入れ**〈火力調節・中火〉**で軽く焦 げ色がつくまで熱する。
- **7 5** に **6** を糸のように少しずつ加えて、クレープの生地を作る。
- 8 フライパンをヒーター中央に置いて、**オート調理選択** キーで【**個**】を選び、**〈温度設定・150〉**で予熱する。
- 9 ブザーが鳴ったら油(分量外)をなじませ、クレープの 生地を薄く流し入れ、表面が乾くまで加熱し、裏返して 両面を焼く。
- 10 9 を皿に盛り、あら熱の取れたコンポートを添え、お好みでミントを飾る。

理

調理が上手にできないとき

裏が汚れていませんか

56

→汚れをよくふき取ってください。

参照 こんなときは こんなときは ●対処方法 ●対処方法 ページ 焦げ付く ●火力が強いので、ガスの感覚で調理すると加熱しすぎます。 こびりつく →調理に合わせて火力をおとしてください。 ●調理途中で取り出していませんか。 「魚焼き自動」で →終了のブザーが鳴るまでは取り出さないでください。 上手に魚が焼けない ●同じ火力設定でも、鍋の材質によって発熱効率が異なるた ●途中で取り消して、再度自動焼きで焼いていませんか。 鍋を変えたら、 め、実際の火力も異なります。 (生焼け・焦げすぎる) →取り消した後は手動で様子を見ながら焼いてください。 →鍋の中の煮立ち具合や、炒めるときの音などで火加減を 上手に調理できなくなった 調節してください。 ●「魚焼き自動」メニューは、水あり、なしは自動で判別され 24 受け皿に水を入れる/入れない、 ●お米の量、水の量、合数はあっていますか。 ます。 →お米、水は計量カップや量りなどで正しく量ってくださ の使い分けは →調理時間を早くしたい場合は水を入れてください。 い。一度に炊ける合数は1~3合までです。 ●炊飯中に鍋を動かしていませんか。 ご飯が上手に炊けない →炊飯中は鍋を動かさないでください。正しく温度検知さ グリル自動メニューおよびグリル手動は必ず水を入れてく 硬い、芯がある、 受け皿に水を入れるものは れない場合があります。 ださい。 ベチャつくなど ●炊飯後すぐにほぐしましたか。 →すぐにほぐしてください。 ●魚の脂などが直接ヒーターの上に落ちると、多量の煙が発 ※お米の産地や種類、保存期間、収穫時期などによって炊き上 生することがあります。 がりが変わります。様子を見て水加減を調整してください。 排気口から煙が出る 前回の調理時の油などが付着していませんか。 吸排気カバーが汚れる ●底が薄い鍋、ホーロー鍋などを使っていませんか。 24 ●扉が奥まで確実に閉まっていますか。 →必ず (**⑤** [] (**⑤** [] (**⑤** []) マーク付きで、鍋底の厚さが グリル扉から煙がもれる ●扉パッキンが古くなり、柔軟性がなくなっていませんか。 ご飯が焦げる 2.5㎜以上の多層鍋を使ってください。 →扉パッキンは消耗品です。新しいものと交換してください。 炊き込みご飯の具をお米に混ぜて炊いていませんか。 こびりつく →具はお米に混ぜないで、お米の上にリング状にのせて炊 いてください。 オートで湯沸かしをする ● 水量に応じて 0.5L ~ 2.0L を選んで設定してください。 ときの使い分けは ●調理開始後は合数の変更はできません。 24 合数を間違えて → 切スタート を押して合数を選ぶところからやり直してください。 スタートしてしまった ●鍋や、やかんの材質や形状により、沸騰前に加熱が終わっ ※トッププレートの温度が高くなってしまうと設定できません。 たり、吹きこぼれたりすることがあります。 沸騰したまま、なかなか ●トッププレートの中央センサー部窓や、鍋、やかんの裏が 保温にならない 汚れていませんか ●推奨するフライパンを使っていますか。 20 → **⑤** III **⑤** GII·III マーク付きで、底の厚さが 2.6mm →汚れをよくふき取ってください。 以上の多層フライパンを使ってください。 ●調理物の種類、大きさ、数量などの違いによってでき上が 揚げもののときの 100g~800gまでの油量を自動で判別しています。 上手に調理できない りが異なります。 揚げものの大きさや量に応じて油を適量入れてください。 →調理温度の目安を参考にして温度を設定してください。 油の量の使い分けは (生焼け・焦げすぎ) 予熱するのを忘れていませんか。 ●トッププレートの中央センサー部窓や、天ぷら専用鍋の裏 トッププレートの中央センサー部窓や、フライパンなどの 油の温度が合っていない。 が汚れていませんか

うまく揚がらない

→汚れをよくふき取ってください。

んなときは

57

22

38

参照ページ

29

28

故障かな?と思ったとき

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認ください。

状 態

●原因と対処方法

調節する。

切り忘れ防止機能

鍋なし自動停止機能

→再度キー操作をする。

→再度キー操作をする。

水滴などが付着していませんか。

め、実際の火力も異なります。

参照 ページ

61

36

14

ヒーターが入らない

火力が使用鍋によって 変わる

使用中にブザーが鳴り、 通電が停止した

ヒーター使用中にトッププ レートから鍋をはずした ら、ブザーが鳴り、通電が 停止した

使用中に加熱が停止する

上面操作部・パネル操作部

上面操作部のキー操作がで

のキー操作ができない

チャイルドロック

をする。

●チャイルドロックが設定されていませんか。 →チャイルドロックキーを3秒以上押して解除する。

●複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力が 5800W 以上になると、キー操作ができなくなります。

●電源スイッチまたはブレーカーが「切」になっていませんか。

●同じ火力設定でも、鍋の材質によって発熱効率が異なるた

→鍋の中の煮立ち具合や、炒めるときの音などで火加減を

→電源スイッチまたはブレーカーを「入してする。

●一定時間以上、連続して通電していませんか。

※長時間調理するときは、タイマーを使う。

●鍋を1分以上トッププレートからはずしませんでしたか。

●上面操作部「切」キー上に調理物が吹きこぼれていたり、

→上面操作部の汚れや水滴などをふき取り、再度キー操作

(ヒーター: 1 時間 / グリル:30分)

→火力を下げるか、使用を止めて消費電力合計を5800W 以内にする。

●指に絆創膏などを巻いていませんか。

→絆創膏など間接的ではなく、直接指で操作する。

隣のキーに触れていませんか。

→ひとつずつ、キーを操作する。

●上面操作部に調理物が吹きこぼれていたり、水滴が付着し ていたり、鍋などがのっていませんか。

→左右ヒーターの「切」キーを押して一度加熱を停止し、 上面操作部の汚れや水分をふき取り、鍋などは取り除く。

ヒーターに鍋をのせ「スター トーを押し、火力調節キーを 押しても、火力表示ランプが 点滅して鍋が熱くならない

左右ヒーターの火力が自動 的に下がったり、火力を上 げられないことがある

使用中、火力を変えたり、 鍋を動かすと火力表示ラン プが点滅する

鍋などをのせたりはずした。 りするときに「チッチッ」 と音がする

調理終了後もトッププレー トの高温注意ランプが点滅 している

調理中「ブーン」「ジー」と音 がする、ヒーターを同時に 使うと 「キーン| 音がする

調理後、本体からファンの 回る音がする

レンジフード機能が動作

しない

●使用できない鍋(材質)を使っていませんか。

●底が球状の鍋や、底に足がついた鍋を使っていませんか。

●鍋が加熱部の中央からずれていませんか。

●原因と対処方法

→ 「使える鍋・使えない鍋について | を確認する。

●強火で10分連続使用していませんか。

→最初の10分間を過ぎると2000Wに火力が低下するが、 最長30分まで強火で使用できるので、再度火力調節する。

●複数のヒーターを同時に使用していませんか。消費電力合計が 5800W以上になると左・右ヒーターの火力を自動的に調整します。 →火力を下げるか、使用を止めて消費電力合計を 5800W 以内にする。

●非磁気性ステンレス鍋や底の直径が小さい鍋を使うと、火力調 節や鍋の動きで鍋検知が働くためです。異常ではありません。

●鍋検知が働くためです。異常ではありません。

●トッププレート表面が熱いときやグリル庫内が調理終了後 も高温の場合、注意を促すために点滅します。温度が下が ると消灯します。

→点滅中は、トッププレートやグリル庫に触れない。

●鍋の種類によって音が出ます。

→ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によって音が 発生しますが異常ではありません。

●本体内部の温度を下げるために、冷却ファンが回っています。 →異常ではありません。

● レンジフードが故障していませんか。

→レンジフード本体のスイッチで動作を確認してください。 ●5時間以上運転を続けると、オートパワーオフが働き、停

止する場合があります。 ●赤外線送信部が汚れていたり、鍋などを置いていませんか。

→トッププレートの赤外線送信部を掃除し、鍋などを取り 除いてください。

対応するレンジフードですか。

→レンジフードの機種を確認のうえ、販売店もしくは据付 施工店にご相談ください。

ヒーター加熱が終了しても 加熱終了後3分間は回ります。異常ではありません。 レンジフードが止まらない

14

13

34

こんなときは

34

(つづく) 59

きない

こんなときは

こんな表示がでたときは

表示内容を確認してください。原因を取りのぞくと加熱ができるようになります。

参照 ページ 状 態 原因と対処方法 チャイルドロック設定中 36 チャイルドロックが設定されています。 →解除してください。 **II** グリル異常高温検知 ● グリル庫内の温度が異常に上がっています。食品が発火し 28 ていませんか。 →通電は停止されます。庫内温度が下がるまでお待ちください。 グリル受け皿水なし検知 ●水あり調理のときに、グリル受け皿の水が途中でなくなっ たり、水を入れずに調理していませんか。 →通電は停止されます。庫内温度が下がるまでお待ちください。 温度過昇検知・自動停止機能 ●内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口が布巾 などでふさがれたり、目詰まりしていませんか。 [15/[25 →ふさいでいるものは取り除き、吸排気カバーの目詰まり は取って、本体が冷えるまでお待ちください。 多層鍋を使っていませんか。 12 →鍋の種類によっては製品内部温度が高温になります。 「使える鍋・使えない鍋について」を確認してください。 温度過昇検知・自動停止機能 ●鍋が高温になりすぎています。空焼きを続けませんでした か。または、鍋や、やかんの水分が無くなっていませんか。 [16/[26 →通電は停止されます。鍋温度が下がるまでお待ちください。 ●付属の天ぷら鍋以外の鍋を使用していませんか。 そり鍋検知機能 →付属の天ぷら鍋をお使いください。 ●天ぷら鍋の底が凹凸やそりが大きくなっていませんか 63

本体異常表示

●本体に異常が発生したと考えられます。

→新しい天ぷら鍋をお買い求めください。

→電源スイッチとブレーカーを切り、再度ブレーカーと電源スイッチを入れて、お使いになってみてください。同じ表示が出る場合は、電源スイッチとブレーカーを切り、お買い上げの販売店または据付加工店にご連絡ください。その際、「H」のあとの2桁の数字をお知らせください。

安全機能について


ヒーター・グリルの安全機能

■ 切り忘れ防止自動停止機能

切り忘れて操作を行わなかったときは、約 1 時間(グリルは約 30 分)でブザーが鳴り、自動的に通電が切れます。煮込み料理など 1 時間以上かかる調理をするときは、タイマーをお使いください。

■オートパワーオフ機能

調理などが終了してから約30分後に自動的に電源が切れ、電源ランプが消灯します。



左・右・中央ヒーターの 安全機能

■鍋なし自動停止機能

鍋を置かなかったり、外したままにすると約1分後に自動的に通電が切れます。

■ 温度過昇防止·自動停止機能

空だきなどにより、鍋が高温になり過ぎるのを防ぎます。また、空だき状態が続くと、自動的に停止します。

グリルの安全機能

■ グリル受け皿水なし検知

水あり調理の時に、途中で水がなくなったり、グリル受け皿に水を入れずに加熱すると、自動的に通電を停止して**[42]**表示をしてお知らせします。

■ グリル異常高温検知

グリル庫内の発火によって、温度が異常に上がると自動的に通電を停止して**『**ソ! 表示をしてお知らせします。

高温注意ランプ

■ トッププレート高温注意ランプ (左、右、中央ヒーター)


調理中は点灯。全ての調理が終わって電源スイッチを切った後も、トッププレートが熱くやけどのおそれがある間は点滅して注意をうながします。

■グリル庫高温注意機能

グリルを使用中はトッププレートの高 温注意ランプが点灯し、調理が終わっ た後も、熱くやけどのおそれのある間 は点滅して注意をうながします。

お知らせの音について

本体の状態を下記のブザーでお知らせします。



ブザー音の消しかた

■キー操作の音だけを消すとき

- 電源 トーを 1 秒以上押し、パネル操作部、中央ヒーターの ② を 5 回押す
- 続いて、パネル操作部の取消を2回押

■すべてのブザー音を消すとき

- 電源キーを 1 秒以上押し、パネル操作部、中央ヒーターの押す
- 続いて、パネル操作部のす


ブザー音を鳴るように戻す

- 1 電源 → キーを 1 秒以上押し、パネル 操作部、中央ヒーターの ④ を 2 回 押す
- 2 続いて、パネル操作部の取消を2回押す

IH (電磁誘導加熱) とは?

・・・鍋自体を発熱させます

磁力発生用コイルにより発生した磁力線が鉄製鍋を通るとき、鍋底にうず電流が生じます。このうず電流が鍋の電気抵抗によって熱に変わり、鍋そのものを発熱させます。



別売部品・消耗品

部品名	部品番号	希望小売価格
パッキン(消耗品)	30320870	1,365円
グリル受け皿 (消耗品)	30320871	3,150円
焼網(消耗品)	30320869	2.625円
天ぷら鍋 (T-04)	30387828	2,625円
トッププレート専用クリーナーセット (スクレーパ付き)	HCC-20	2,940円
トッププレート専用クリーナー	HCC-2	1,470円

仕 様

		トッププレート幅 75cmタイプ	トッププレート幅 60㎝タイプ		
形 名		BHP-V731SR	BHP-V631SR		
電	源	源 単相 200V (50-60Hz 共用)			
定	格消費電力	消費電力 5800W			
グ	リ ル 内 寸	幅 288 × 奥行 36	幅 288 × 奥行 360 × 高さ 126 (mm)		
電	源 コード	3.5mm² 3芯 キャプタイヤケーブル			
電	源 プ ラ グ	2 極・接地極付・250V・30A			
夕	左ヒーター	IH ヒーター 3000W			
各ヒー	右ヒーター	IH ヒーター 3000W			
ター	中央ヒーター	IH ヒーター 1800W			
ター定格	グ リ ル	シーズヒーター 2450W			
竹	触媒用ヒーター	シーズヒーター 250W			
大	き さ	幅 748 × 奥行 567 × 高さ 234 (mm)	幅 598 × 奥行 567 × 高さ 234 (mm)		
質	量	約 25.5kg 約 24.5kg			

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

00 0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間

携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168**(通話料:有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料: 有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (別添)

- ●この東芝 IH クッキングヒーターには、保証書を別途 添付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店または工事店から受け取っていた だき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- ●この東芝 IH クッキングヒーターの保証期間は、お買い上げいただいた日から 1 年です。その他、詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- IH クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のため取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

 $56\sim60$ ページの表に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源スイッチを「切」にして据付施工店にご相談ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、据付施工店が修理させていただきます。 修理に際しましては、保証書をご提示ください。

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

	修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
	技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。	
	部品代	修理に使用した部品代金です。	
	出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

■ご連絡いただきたい内容...

品	名	東芝 IH クッキングヒーター
形	名	BHP-V731SR BHP-V631SB
		DI 11 - V 00 1 01 1
据付	日	年 月 日
故障の状	況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も合わせてお知らせ ください
お名	前	
電話番	号	
訪問希望	日	
便利メ	ŧ	据付施工店名を記入されておくと便利です。
		TEL.

★ 長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!



愛情点検

このような症状はありませんか?

- ●キーを押し、調理を開始しても調理 器具が加熱されない。
- ●調理中、ファンの回っている音がしない。
- ●本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- ●使用中に異常な音や臭いが出ることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中 止

故障や事故防止のため、電源スッイチを「切」にして、必ず据付施工店に点検・修理を依頼してください。(技術のあるサービスマン以外の人は絶対に本体を分解しないでください。)

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部